

## 1. Kako očitati vodomjer?

Ukupni volumen se može vidjeti na prikazu broj 01.

Primjer: stanje vodomjera na slici je 0,2 m<sup>3</sup>



## 2. Kako se mijenjaju prikazi na vodomjeru?

Prikazi se mijenjaju dodiranjem prsta na optički senzor (označen crvenom bojom)



### 3. Kako utvrditi da li se trenutno troši voda (postoji li kvar)?

Na prikazu broj 04 se nalazi trenutni protok vode. Ukoliko je ta vrijednost 0,000 m<sup>3</sup>/h znači da nema protoka vode.



### 4. Zašto nekad nema prikaza na ekranu i kako ga uključiti?

Vodomjer se nakon 4 minute neaktivnosti prebacuje u način rada za uštedu energije u kojem se zaslon gasi. Zaslon se može uključiti dodiranjem na optički senzor (pogledajte odgovor na pitanje br 2). Nakon buđenja, zaslon prvo prikazuje provjeru zaslona – svi simboli na zaslonu se nakratko uključuju i isključuju )

### 5. Što znače pojedini prikazi ( od 01 do 09)?

88 – Test prikaza (provjera zaslona)

01 – Ukupni volumen

02 – Trajanje baterije

03 – Verzija firmware-a

04 – Vrijednost trenutnog protoka

05 – Greške / alarmi

07 – Ukupni volumen visoke rezolucije

08 – Ključni datum / stanje vodomjera na ključni datum

09 – Količina povratnog protoka